



INTERFACE COMPONENTS

- AXAC-CH3 interface
- AXAC-CH3 interface harness
- AXAC-CH3 vehicle harness (qty. 2)
- 22-pin T-harness
- 22-pin T-harness (cam harness)

APPLICATIONS

Chrysler		Dodge			
300	2011-2014	Charger	2011-2014		
		Journey	2011-2018		

Chrysler/Dodge[†] Camera Interface With Pre-Wired Harness 2011–2018

+ With 8.4-inch U-Connect RB5 or RE2 radio

Note: Only compatible with NTSC cameras.

Visit <u>AxxessInterfaces.com</u> for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

INTERFACE FEATURES

- (4) Camera inputs
- Reverse signal trigger generated via CAN bus communication of the vehicle
- Turn signal trigger generated via CAN bus communication of the vehicle
- (4) Programmable camera control wires
- Micro-B USB updatable

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Configuration	
Connections	5
Installation	6
Programming	6

REQUIRED ITEMS

Update Cable: AXUSB-MCBL (sold separately) Axxess Updater Program

TOOLS REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink
- Tape Wire cutter Zip-ties

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product. NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

AxxessInterfaces.com

REV. 1/31/23 INSTAXAC-CH3

INTRODUCTION

The AXAC-CH3 is a camera switching interface that provides up to (3) additional camera inputs to the factory radio, while still retaining the factory camera. With this interface a front camera, and/or side cameras, can be added to the factory radio. The cameras function automatically, no human interaction required, unless desired to do so. The interface can also be used if the vehicle doesn't come equipped with a backup camera, adding up to (4) cameras in this scenario. Axxess recommends cameras from the <u>iBEAM</u> product line for best results.

CONFIGURATION



- Download and install the Axxess Updater available at: <u>AxxessInterfaces.com</u>
- Connect the AXUSB-MCBL update cable (sold separately) between the interface and the computer. The cable will connect into the micro-B USB port in the interface.
- Open the Axxess Updater and wait until the word **Ready** is listed in the bottom left of the screen.
- Select Add-Cam Configuration.



CONFIGURATION (CONT.)

Add-Cam Configuration - Axxess	Updater	– 🗆 X
Help Contractor	866666666666666666666666666666666666666	89676767676767676
Vehicle		The second second second second second
888888888888888888888888888888888888888		
999999999999	Select Vehicle	
R18484848484	Year	
88888888	Maka	
666666666666666666666666666666666666666		
87878787878787878		
22222222222222222	Options	
48-8-8-8-8-8-8-8		
78786868686868		
87878787878787878		
8686868686868		
75676767676767		
1010-000-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	<u>~~~~~~~~~~~~~</u>	<u> </u>
Read Configuration	Write Configuration	Main Menu
200000000	000000000	000000000
Ready	K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	

• Select the vehicle in the drop down list. A tab labeled **Configuration** will appear after the vehicle has been selected.

👫 Add-Cam Confi	guration - Axxess	Updater			-		×
	8888	SSSS	RRR	RRRR	33	88	22
Vehicle Configuratio	n						
Camera 1	xxxx		Camera 2	8888	86	R	Ť
Trigger Source	Reverse	88888	Trigger Source	Disable	88	885	×
Camera 3			Camera 4 (Front C	amera)		88	묽
Trigger Source	Disable	888888	Trigger Source	Disable	88	RR	Ň
Other Settings	Disable Disable Accessory Out	<u>~</u>					
Dead Conf		Write Cor					

- Under Configuration, configure the (4) video trigger inputs to the desired settings. †
- Once all selections have been configured, press **Write Configuration** to save the settings.
- Unplug the update cable from the interface and computer.

† Refer to the following page for more information.

Continued on the next page

CONFIGURATION (CONT.)

Video trigger legend

- Disable (will turn off the input)
- Backup Camera (dedicated backup camera)
- Left Blinker (will be used for activation)
- Right Blinker (will be used for activation)
- Control 1 (positive trigger activation)
- Control 1 (negative trigger activation)
- Control 2 (positive trigger activation)

- Control 2 (negative trigger activation)
- Control 3 (positive trigger activation)
- Control 3 (negative trigger activation)
- Control 4 (positive trigger activation)
- Control 4 (negative trigger activation)
- Auto (Reverse -> Drive) will activate once that sequence is seen (only available for video trigger 4)

Video trigger description

- **Reverse camera:** Dedicated by default to Video Trigger 1. Will activate the backup camera while the vehicle is in reverse.
- Left blinker: Activation of the left turn signal will activate the left camera.
- **Right blinker:** Activation of the right turn signal will activate the right camera.
- Auto (reverse -> drive): Available only for Video Trigger 4, when installing a front camera. With
 this feature selected, the camera will activate automatically once a reverse-then-drive sequence
 is seen from the vehicle. Example of this scenario would be while parallel parking the vehicle. As
 an alternative, a control wire can be used instead to manually activate the camera.

Note: Auto (Reverse -> Drive) will disable the camera once 15 MPH is reached. A control wire activated will also disable the camera.

Note: If the control wire is activated while driving, the camera will activate and deactivate during stop-and-go traffic.

 Control 1-4 (positive or negative) trigger activation wires: Can be used as a positive or negative trigger to manually activate a camera via a toggle switch, or similar device.

Other Settings

Switched 12v with

- **Disable:** Turns off the 12v from the camera 12v (**Red**) wire
- Accessory Out: Accessory Out:



CONNECTIONS

For models with a factory backup camera:

The camera signal will need to be interrupted and connected to the corresponding input/output RCA jacks from the interface.

- Connect the RCA jack from the **AXAC-CH3 vehicle harness** labeled "Camera input", to the RCA jack from the **AXAC-CH3 interface harness** labeled "Camera output".
- Connect the RCA jack from the **AXAC-CH3 vehicle harness** labeled "Camera output", to the RCA jack from the **AXAC-CH3 interface harness** labeled "Camera 1".
- Disregard the following (3) wires: Blue/Green, Green/Blue, Red

For models without a factory backup camera:

- Connect the RCA jack from the AXAC-CH3 vehicle harness labeled "Camera input", to the RCA jack from the AXAC-CH3 interface harness labeled "Camera output".
- Connect the RCA jack from the AXAC-CH3 interface harness labeled "Camera 1", to the aftermarket backup camera.
- Disregard the RCA jack labeled "Camera output" from the **AXAC-CH3 vehicle harness**.
- Connect the **Red** wire from the **AXAC-CH3 interface harness** labeled "Camera 12V", to the power wire from the aftermarket backup camera.
- Disregard the following (2) wires: Blue/Green, Green/Blue

Camera Input:

Camera 1	Backup camera input
Camera 2	Left or right camera, user assignable
Camera 3	Left or right camera, user assignable
Camera 4	Front camera

Analaog control trigger wires:

The (optional) analog control wires can be used with either a negative or positive trigger, depending on how they are configured in the Axxess Updater. These wires will only be used for manual control of the camera(s). Otherwise disregard them.

Wire Color
Gray/Blue
Gray/Red
Orange
Orange/White

INSTALLATION

With the ignition cycled off:

- Remove the harnesses from the factory radio, then install the AXAC-CH3 vehicle harness in between.
- 2. Connect the AXAC-CH3 vehicle harness to the AXAC-CH3 interface harness.
- 3. Connect the AXAC-CH3 interface harness to the AXAC-CH3 interface.
- 4. Make sure the camera(s) is connected to the appropriate input.
- **5.** Make sure the interface has been configured beforehand as shown in the Configuration section. Failure to configure the interface will result in the interface not functioning properly.



PROGRAMMING

For models with a factory backup camera:

- 1. Cycle the ignition on and wait until the LED in the interface comes on.
- **Note:** If the LED doesn't come on within a few seconds, yet blinks instead, turn the key to the off position, disconnect the interface, check all connections, reconnect the interface, and then try again.
- 2. Test all functions of the installation for proper operation.

For models without a factory backup camera:

The factory radio requires two 5-minute key cycles to accept the interface.

- **1.** With the ignition cycled off and all doors shut, wait for the dome light to go out.
- **2.** Cycle the ignition on for 30-seconds.
- **3.** Cycle the ignition off, wait for the dome light to go out, then wait 5-minutes.
- 4. Cycle the ignition on for 30-seconds.
- **5.** Cycle the ignition off, wait for the dome light to go out, then wait 5-minutes.
- **6.** Cycle the ignition on, then test all functions of the installation for proper operation.





Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at: **386-257-1187**



Or via email at: techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM Saturday: 10:00 AM - 7:00 PM Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



KNOWLEDGE IS POWER Enhance your installation and fabrication skills by

Enhance your installation and tabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.edu or call 386-672-5771 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians





COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz AXAC-CH3
- Arnés de interfaz AXAC-CH3
- Arnés de vehículo AXAC-CH3 (cant. 2)
- Arnés T de 22 pins
- Arnés T de 22 pins (arnés de cámara)

APLICACIONES

Chrysler		Dodge		
300	2011-2014	Charger	2011-2014	
		Journey	2011-2018	

Chrysler/Dodge[†] Interfaz de cámara con arnés precableado para modelos 2011–2018

+ Con radio RE2 o RB5 U-Connect de 8.4 pulgadas

Nota: Únicamente compatible con cámaras NTSC.

Visite el sitio **Axxessinterfaces.com** para más información acerca del producto y las aplicaciones específicas actualizadas de vehículos.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- (4) Entradas de cámara
- Activador de señal de reversa que se genera mediante la comunicación por bus CAN del vehículo
- Activador de señal de direccional que se genera mediante la comunicación por bus CAN del vehículo
- (4) Cables de control de cámara programables
- Actualizable mediante micro USB B

ÍNDICE

Introducción	2
Configuración	
Conexiones	
Instalación	6
Programación	6

ELEMENTOS NECESARIOS

Cable de actualización: AXUSB-MCBL (se vende por separado) Programa de actualización Axxess Updater

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Herramienta de prensado y conectores o
- pistola soldadora, soplete y tubo termoretráctil
- Cinta Cortador de cables Sujetadores

ATENCIÓN: Sin tener la llave puesta en la

marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto. **NOTA:** También consulte las instrucciones incluidas con el radio genérico.

AxxessInterfaces.com

INTRODUCCIÓN

El modelo **AXAC-CH3** es una interfaz de activación de cámaras que cuenta con hasta (3) entradas de cámara adicionales al radio de fábrica, sin perder la cámara de fábrica. Con esta interfaz, es posible agregar una cámara delantera en combinación con cámaras laterales, al radio de fábrica. Las cámaras tienen un funcionamiento automático, por lo que no es necesario que tenga interacción humana a menos que así lo desee. También puede usar la interfaz si el vehículo no viene equipado con una cámara de reversa, por lo que puede agregar hasta (4) cámaras en estos casos. Para mejores resultados, Axxess recomienda cámaras de la línea de productos iBEAM.

CONFIGURACIÓN



- Instale el programa Axxess Updater, que está disponible para descargarlo desde la página: AxxessInterfaces.com
- Conecte el cable de actualización AXUSB-MCBL (se vende por separado) entre la interfaz y la computadora. El cable se conectará al puerto micro USB B en la interfaz.
- Abra el programa Axxess Updater y espere hasta que aparezca la palabra Listo en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Seleccione la configuración de agregar cámara.



CONFIGURACIÓN (CONT.)

Add-Cam Configuration - Axxess	Updater	– 🗆 X
	8999999999999	22222222222
Vehicle		
200000000000000000000000000000000000000	33333333333333	88888888888
6666666666666	Select Vehicle	
8-8-8-8-8-8-8-8-8	Year	
8668868688	Make	
888888888	Model	
87878787878787878	Options V	
818186818181818		
856568686868686		
858585858585858		
99999999999999		
7575757575757		
x0x0x0x0x0x0x0x0x		<u> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
Read Configuration	Write Configuration	Main Menu
20000000000	0-0-0-0-0-0-0-0	0-0-0-0-0-0-0-0-0
Ready		

• Seleccione el vehículo en la lista desplegable. Aparecerá una pestaña con la leyenda "Configuración" después de que haya seleccionado el vehículo.

🏧 Add-Cam Config	uration - Axxess	Updater			(-)		×
Help	22222	XXXXX	XXXX	888	88	22	22
Vehicle Configuration							
Camera 1	8886	8888	Camera 2	3888	X	XX	X
Trigger Source	Reverse		Trigger Source	Disable	222	22	× B
Camera 3			-Camera 4 (Front C	amera) —	38	88	
Trigger Source	Disable		Trigger Source	Disable) }
Other Settings					38		
Switched 12V with	Disable Disable	<mark>~</mark> 333					883
88888	Accessory Out	3333					
<u>,000000</u>	2000	2000	20000	0000	20	88	<u> </u>
Read Confi	guration	Write Cor	nfiguration	М	ain M	enu	
Ready							22

- En el menú "Configuración", configure las (4) entradas del activador de video según los ajustes que prefiera.[†]
- Cuando ya haya configurado todas las selecciones, oprima en la opción "Escribir configuración" para guardar los ajustes.
- Desconecte el cable de actualización de la interfaz y de la computadora.
 [†] Consulte la siguiente página para más información.

Continúa en la siguiente página

CONFIGURACIÓN (CONT.)

Leyenda del activador de video

- Deshabilitar (apagará la entrada)
- Cámara de reversa (cámara de reversa dedicada)
- Intermitente izquierda (se usará para la activación)
- Intermitente derecha (se usará para la activación)
- Control 1 (activación del activador positivo)
- Control 1 (activación del activador negativo)

Otros Ajustes

12v conmutado con

- Desactivar: apaga los 12v del cable de 12v (Rojo) de la cámara
- Salida de accesorios: Salida de accesorios:

- Control 2 (activación del activador positivo)
- Control 2 (activación del activador negativo)
- Control 3 (activación del activador positivo)
- Control 3 (activación del activador negativo)
- Control 4 (activación del activador positivo)
- Control 4 (activación del activador negativo)
- Auto (Reversa -> Tracción) se activará cuando se vea la secuencia (únicamente disponible para el activador de video 4)

Descripción del Activador de Video

- Cámara de Reversa: Dedicado al activador de video 1 de manera predeterminada. Activará la cámara de reversa mientras el vehículo está en reversa.
- Intermitente Izquierda: La activación de la direccional izquierda activará la cámara izquierda.
- Intermitente Derecha: La activación de la direccional derecha activará la cámara derecha.
- Auto (reversa -> tracción): Disponible únicamente para el activador de video 4, cuando se instala una cámara delantera. Al seleccionar esta función, la cámara se activará automáticamente cuando se vea la secuencia reversa a tracción en el vehículo. Un ejemplo de este escenario sería estacionar el vehículo en paralelo. Puede usarse un cable de control como método alterno, en lugar de activar manualmente la cámara.
- Nota: Auto (reversa -> tracción) desactivará la cámara cuando se llegue a 15 MPH. Un cable de control activado también deshabilitará la cámara.
- Nota: Si el cable de control se activa durante la marcha, la cámara se activará y se desactivará durante la marcha a vuelta de rueda.
- Los cables de activación del activador de los controles 1 a 4 (positivos o negativos): Pueden usarse como un activador positivo o negativo para activar manualmente una cámara por medio de un interruptor deslizable o dispositivo similar.



CONEXIONES

Para los modelos con una cámara de reversa de fábrica:

La señal de la cámara tendrá que interrumpirse y conectarse a la entrada/salida RCA correspondiente en la interfaz.

- Conecte la entrada RCA del arnés del vehículo AXAC-CH3, con la etiqueta "Entrada de cámara", a la entrada RCA desde el arnés de la interfaz AXAC-CH3 con la etiqueta "Salida de cámara".
- Conecte la entrada RCA desde el arnés del vehículo AXAC-CH3, con la etiqueta "Salida de cámara", a la entrada RCA desde el arnés de la interfaz AXAC-CH3 con la etiqueta "Cámara 1".
- Ignore los siguientes (3) cables: Azul con Verde, Verde con Azul, Rojo

Para los modelos sin una cámara de reversa de fábrica:

- Conecte la entrada RCA del arnés del vehículo AXAC-CH3, con la etiqueta "Entrada de cámara", a la entrada RCA desde el arnés de la interfaz AXAC-CH3 con la etiqueta "Salida de cámara".
- Conecte la entrada RCA en el **arnés de la interfaz AXAC-CH3** con la etiqueta "Cámara 1" a la cámara de reversa genérica.
- Ignore la entrada RCA con la etiqueta "Salida de cámara" en el arnés de vehículo AXAC-CH3.
- Conecte el cable rojo en el **arnés de la interfaz AXAC-CH3** con la etiqueta "12 V de cámara" al cable de alimentación en la cámara de reversa genérica.
- Ignore los siguientes (2) cables: Azul con Verde, Verde con Azul

Entrada de la cámara:

Cámara 1	Entrada de la cámara de reversa
Cámara 2	Cámara izquierda o derecha, asignable por el usuario
Cámara 3	Cámara izquierda o derecha, asignable por el usuario
Cámara 4	Cámara delantera

Cables del activador de control análogo:

The (optional) analog control wires can be used with either a negative or positive trigger, depending on how they are configured in the Axxess Updater. These wires will only be used for manual control of the camera(s). Otherwise disregard them.

Cable de control	Color de cable
Control 1	Gris con azul
Control 2	Gris con rojo
Control 3	Anaranjado
Control 4	Anaranjado con blanco

INSTALACIÓN

Con la marcha apagada:

- Quite los arneses del radio de fábrica. Después, instale el arnés del vehículo AXAC-CH3 en medio.
- 2. Conecte el arnés del vehículo AXAC-CH3 al arnés de la interfaz AXAC-CH3.
- 3. Conecte el arnés de la interfaz AXAC-CH3 a la interfaz AXAC-CH3.
- 4. Asegúrese de que la o las cámaras estén conectadas a la entrada correcta.
- **5.** Asegúrese de que la interfaz se haya configurado con anticipación, tal como se indica en la sección "Configuración". Si no se configura la interfaz, no funcionará correctamente.



PROGRAMACIÓN

Para los modelos con una cámara de reversa de fábrica:

- 1. Encienda la marcha y espere hasta que se encienda la luz LED en la interfaz.
- **Nota:** Si no se enciende la luz LED en unos cuantos segundos, sino que parpadea, gire la llave hacia la posición de apagado, desconecte la interfaz, revise todas las conexiones, vuelva a conectar la interfaz e inténtelo de nuevo.
- 2. Pruebe todas las funciones de la instalación para confirmar que funcionen correctamente

Para los modelos sin una cámara de reversa de fábrica:

El radio de fábrica necesita 2 ciclos de 5 minutos para que se acepte la interfaz.

- 1. Con la marcha apagada y todas las puertas cerradas, espere hasta que la luz de la cabina se apague.
- **2.** Encienda la marcha durante 30 segundos.
- 3. Apague la marcha, espere hasta que se apague la luz de la cabina y espere 5 minutos.
- **4.** Encienda la marcha durante 30 segundos.
- 5. Apague la marcha, espere hasta que se apague la luz de la cabina y espere 5 minutos.
- **6.** Encienda la marcha y proceda a probar todas las funciones de la instalación para confirmar que todo funcione bien.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en: **386-257-1187**



O por correo electrónico a: techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM Sábado: 10:00 AM - 7:00 PM Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



EL CONOCIMIENTO ES PODER Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Registrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).